



Усилитель электрогитары FX2020D РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**:ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (при питании от 110 вольт). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 20 Ваттный комбоусилитель электрогитары с цифровыми эффектами BELCAT FX2020D.

BELCAT FX2020D предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT FX2020D ---



ВХОД / INPUT – вход для подключения гитары.

КАНАЛ DRIVE / DRIVE - регуляторы канала Drive:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

УСИЛЕНИЕ / GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛА / CHANNEL SWITCH — переключатель режима звучания:

1 канал – Drive, вносит искажения в звучание инструмента.

2 канал -Clean, чистое звучание.

КАНАЛ CLEAN / CLEAN – регуляторы канала Clean:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME — регуля<mark>тор г</mark>ромкости канала.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALAIZER — трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания бас-гитары.

TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

MID – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

LOW – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

ЭФФЕКТЫ / EFX – Панель управления эффектами:

ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость аффекта. О М р а п V

РЕЖИМ / MODE – Индикатор выбранного режима эффектов.

ВЫБОР / SELECT — Переключатель типа эффекта (см. таблицу).

УРОВЕНЬ / LEVEL — Регулятор громкости эффектов.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD:

CD BXOД / CD INPUT – Разъем RCA ("колокольчики") для подключения проигрывателя компакт-дисков или другого внешнего источника фонограммы.

УРОВЕНЬ CD / LEVEL CD - Регулятор громкости проигрывателя компакт-дисков.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

CETЬ / POWER - выключатель питания.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT FX2020D --



MODEL NO.: FX2020D POWER CONSUMPTION: 35 WATTS FACTORY: BELCAT CO., LTD. SERIAL NO.:









ПЕДАЛЬ / CH.DRIVE – сюда подключите педаль для переключения каналов Drive/Clean.

ЭФФЕКТ / EFFECT – разъемы для подключения внешних эффектов:

SEND – сюда подключите вход внешнего эффекта. Также может использоваться как выход предусилителя.

RETURN – сюда подключите выход внешнего эффекта.

### ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТОВ / EFX PARAMETRS

6: CHORUS MIDDLE(0.5s) 7: CHORUS MIDDLE(0.5s) + DELAY(350ms)

8 : CHORUS FAST(0.1S) 9 : FLANGE SLOW

a: FLANGE MIDDLE b: FLANGE MIDDLE + DELAY(350ms)

c : FLANGE FAST d : VIBRATONE SLOW e : VIBRATONE MIDDLE f : VIBRATONE FAST

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	25 Ватт
Динамик:	5" x 2 4 Om
Напряжение:	См. на задней крышке
Габариты, мм:	467(Ш) X 305(B) X 230(Д)
Потребляемая мощность:	35 Ватт

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения к<mark>ачес</mark>тва п<mark>родук</mark>ции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены <mark>без</mark> уведомления.

- · NAMITIAN AND LITTIER TU
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями
гарантии ознакомлен:
Покупатель