



**СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЗЕР"
LP009**

Lutner
music company

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодную установку производства компании Big Dipper.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию пользователя. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем, обращайтесь к техническому специалисту или местному дилеру.
2. Запрещается публиковать содержание данного руководства или передавать его посторонним.
3. Не пытайтесь самостоятельно модернизировать устройство.

УСТАНОВКА

1. Перед установкой и обслуживанием убедитесь, что устройство выключено. Проверьте, чтобы пространство вокруг устройства хорошо вентилировалось.
2. Устройство предназначено для эксплуатации в помещении. Не подвергайте продукт длительному воздействию влажной среды.
3. При эксплуатации и обслуживании данного устройства следует избегать контакта с водой. При необходимости использовать устройство на улице, примите меры для гидроизоляции.
4. Обслуживание и ремонт устройства должны проводить только квалифицированные специалисты.
5. Пожалуйста, не смотрите на работающее устройство в течение длительного времени, это небезопасно для здоровья ваших глаз.
6. Регулярно протирайте рабочую поверхность устройства чистой тканью.

УПРАВЛЕНИЕ

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ (все функции требуют активации, нажмите кнопку D для сохранения изменений) |
|------|----------|---|
| 1 | d001 | Адрес DMX (001-512), кнопки В и С увеличивают или уменьшают значение кода. |
| 2 | P000 | Скачкообразная смена цвета, кнопки В и С меняют скорость. |
| 3 | L000 | Плавная смена цвета, кнопки В и С меняют скорость. |
| 4 | E000 | Наслаивание цвета, кнопки В и С меняют скорость. |
| 5 | soud | Режим АУДИО |
| 6 | r000 | Красный цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость. |
| 7 | g000 | Зеленый цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость. |
| 8 | b000 | Синий цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость. |
| 9 | U000 | Белый цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость. |
| 10 | Y000 | Янтарный цвет, (000-255), кнопки В и С меняют яркость. |
| 11 | F000 | Стробоскоп, (000-255), кнопки В и С меняют частоту. |

Кнопка А: выбор функции; **Кнопка В:** увеличивает значение; **Кнопка С:** уменьшает значение; **Кнопка D:** сохранение настроек.

УПРАВЛЕНИЕ DMX

| Канал | Функция | Описание |
|-------|---------------------|---|
| CH 1 | Затухание | Общее затухание, сужающееся затухание, от темного к яркому. |
| CH 2 | Стробоскоп | Скорость вспышек стробоскопа от медленного к быстрому. |
| CH 3 | Выбор функции | 0-50: стробоскоп и затухание; 51-100: скачкообразная смена; 101-150: плавная смена; 151-200: наслаивание; 201-250: аудио. |
| CH 4 | Скорость функции | Управляет скоростью функции CH 3, от медленного к быстрому |
| CH 5 | Затухание красного | Затухание красного цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому. |
| CH 6 | Затухание зеленого | Затухание зеленого цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому. |
| CH 7 | Затухание синего | Затухание синего цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому. |
| CH 8 | Затухание белого | Затухание белого цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому. |
| CH 9 | Затухание янтарного | Затухание янтарного цвета, сужающееся затухание, от темного к яркому. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|-----------------------|--|
| Модель | LP009 (Янтарь) |
| Источник света | Светодиод 54х3Вт (Кр12 Зел12 Син12 Бел12 Янт6) |
| Срок эксплуатации | Не менее 50 000 часов |
| Питание | Переменное 100-220В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Режим | Авто/Аудио/DMX/ Мастер-ведомый |
| Каналов DMX | 9 |
| Эффект | Светодиодный "магический" шар |
| Габариты | 255 x 255 x 295 мм |
| Вес (нетто/брутто) | 2,25/3,0 кг |

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

| | | |
|----------------------------------|--|-----|
| Наименование | Установка электроосветительная не бытового назначения | |
| Производитель | Big Dipper Laser Science and Technology Co., Ltd Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China | |
| Производство | Завод-производитель: Big Dipper Laser Science and Technology Co., Ltd Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Торговая марка | BIG DIPPER | |
| Маркировка модели (model) | LP009 | EAC |
| Импортер в Российскую Федерацию: | «ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru | |
| Наименование (модель) | | |
| Заводской серийный номер | | |
| Дата продажи | | |
| Подпись продавца | | |
| Штамп продавца | | |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:
Покупатель _____

Lutner
music company
www.LUTNER.ru