

**ООО «Лютнер СПб» официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»**  
Поздравляем с покупкой метронома Cherub WSM-330 Metronome.  
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы убедиться, что Вы используете его правильно.

### Внешний вид



### Операции

1) Начало отсчета:

Поверните ключ завода по часовой стрелке до сжатия внутренней пружины, переместите маятник в левую или правую сторону.

2) Установка темпа:

Перемещайте скользящий груз вверх и вниз, и установите его верхнюю часть на нужную часть шкалы темпа.

3 Выделение сильной доли:

Установите переключатель доли точно в положение 2, 3, 4, 6 или 0.

4) После использования:

Переместите скользящий груз в верхнюю или среднюю часть маятника и закройте крышкой.

## Особенности

- Высококачественный металлический механизм;
- Традиционная демонстрация ритма; темп – 40-208 уд/мин;
- Отклонение < 1%;
- Не требует батареек.

## Замечания

- Никогда не забывайте после использования закрывать устройство крышкой.
- Избегайте использования и хранения в пыльных и влажных местах.
- Для смазки метронома используйте только высококачественное часовое масло.
- Периодически чистите метроном.
- Никогда не протирайте устройство спиртосодержащими или агрессивными химическими средствами.

## Дополнительные принадлежности

- Руководство пользователя

## Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

С правилами пользования ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

Официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB» - ООО «ЛЮТНЕР СПб» [www.cherub.ru](http://www.cherub.ru)