

Cherub

WST-520GB Гитарный тюнер Руководство по использованию

ООО «Лютнер СПб»

официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB»

1. Пользовательский интерфейс и внешний вид



2. Операции

Функция	Действие	Примечание
1. Вкл.	Нажмите кнопку ①	Когда питание включено, устройство работает в режиме тюнера
2. Выкл.	Нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 2-х секунд	Если устройство включено, при отсутствии сигналов в течение 5 минут происходит автоматическое отключение
3. Калибровка	Нажмите кнопку ①	Диапазон калибровки: 435-445
4. Выбор инструмента	Нажмите кнопку ②	G (Гитара), B (Бас-гитара)
5. Выбор режима полутона	Нажмите и удерживайте кнопку ② в течение 2-х секунд	♭ или отмена

Замечания:

1. Если после включения устройство работает неправильно, выньте батарейки и вставьте их заново.
2. Если проблема осталась, пожалуйста, замените батарейки.

3. Техническое описание

Диапазон настройки: E1 (41.2 Hz)---d3 (1174.7 Hz).

Настраиваемые инструменты: гитара, бас-гитара

A4: 435---445 Hz.

Питание: 3V (2 батарейки размера AAA).

Размеры: 61.0 x 92.0 x 15.0 мм.

Официальный дистрибьютор фирмы «CHERUB» - ООО «ЛЮТНЕР СПб» www.cherub.ru

Вес: ≤ 70 г.

Цвет: темно-серый.

Режим полутона: b.

4. Дополнительные принадлежности

2 батарейки размера AAA.

Руководство по использованию.

4. Гарантийные обязательства

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)