

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (при питании от 110 вольт). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 20 Ваттный гитарный комбоусилитель HIWATT G20R серии MAXWATT.

Серия MAXWATT предназначена для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является упрощенным эквивалентом ламповых моделей от HIWATT. Стабильное соотношение цены и качества — отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ G20R ---



ВХОД / INPUT - гнездо подключения электрогитары

РЕГУЛЯТОРЫ КАНАЛА OVERDRIVE / OVERDRIVE CHANNEL CONTROLS:

GAIN — регулятор уровня входного сигнала, поворот по часовой стрелке усиливает искажение звука. CONTOUR — изменяет тембр звука, добавляет или убавляет средних частот.

CONTOUR – изменяет тембр звука, добавляет или убавляет средних частот VOLUME – регулятор громкости.

ВЫБОР КАНАЛА (OVERDRIVE/CLEAN) / SELECT CHANNEL (OVERDRIVE/CLEAN): OVERDRIVE — режим Overdrive, вносит искажения в звучание инструмента.

OVERDRIVE – режим Overdrive, вносит искажения в звучание инструмента. NORMAL – режим Clean, чистое звучание.

РЕГУЛЯТОРЫ КАНАЛА NORMAL / NORMAL CHANNEL CONTROLS:

VOLUME – регулятор громкости.

BASS — низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

MIDDLE – средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот. ____

TREBLE — высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость эффекта.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

CETЬ / POWER: выключатель и индикатор питания.

ON – в этом положении комбоусилитель включен, индикатор питания светится красным.

www.LUTNER.ru

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ G20R ---



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTOR – гнездо подключения кабеля питания.

ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ / EXTERNAL SPEAKER – используется для подключения внешнего громкоговорителя сопротивлением 4 - 8 Ом.

BXOД CD / CD INPUT – используется для подключения проигрывателя CD. Для подключения стереоразьема используйте нижнее (RIGHT) гнездо.

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕДАЛЬ) / FOOTSWITCH – гнездо для подключения двойного ножного переключателя выбора канала и включения эффекта "Эхо".



Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	company
Заводской серийный номер	UTNER.ru
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями
гарантии ознакомлен:
Покупатель



Семейство гитарных комбоусилителей HIWATT MAXWATT

