

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ВНИМАНИЕ

- Во избежание поломки не прилагайте чрезмерных усилий к переключателям или элементам управления.
- Если внешняя поверхность загрязнена, протрите ее чистой сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства, такие как бензол или растворитель, чистящие средства или легковоспламеняющиеся полироли.
- Не размещайте данное изделие во влажной среде во избежание повреждения внутренних цепей.
- Не превышайте предел напряжения при 9В постоянного тока; в противном случае это приведет к повреждению этого продукта.
- Пожалуйста, приобретите адаптер питания отдельно.
- Пожалуйста, убедитесь, что полярность вашего адаптера питания совпадает с напечатанной на корпусе данного продукта, любая ошибка в полярности питания может привести к повреждению данного продукта.
- Пожалуйста, включите усилитель после включения D-SEED II.
- Не выбрасывайте этот продукт вместе с домашним мусором. При правильной утилизации этого продукта вы можете избежать вреда для окружающей среды или риска для здоровья. Правильный метод утилизации будет зависеть от вашей местности, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с соответствующими местными властями для деталей.

ОПИСАНИЕ

JOYO D-SEED II - это обновленная версия D-SEED с восемью встроенными эффектами задержки, одним режимом LOOPER и переключаемым эффектом PingPong. D-SEED II имеет стереофонический вход и выход, функцию TAP TEMPO и ритмы TAP, кроме того, вы можете изменить скорость TAP TEMPO на значение TIME эффекта задержки, основываясь на том, что показывают импульсы регулятора TIME/BEAT. D-SEED II перенял двухканальный режим (по умолчанию), каждый канал может сохранять свой собственный эффект задержки и соответствующие параметры в своем собственном канале соответственно, поэтому вы можете использовать различные эффекты задержки, чтобы при необходимости полировать свое звучание. Максимальная задержка в 2 секунды (в режиме TAP TEMPO) может удовлетворить потребности большинства исполнителей.

D-SEED II имеет 8 различных встроенных эффектов задержки:

SPACE: добавляет эффект реверберации после эффекта задержки, получая пространственное звучание.

LO-FI: он добавляет фильтр сэмплирования для замедления эффекта, имитируя грубый тон ранней электрической музыки.

FILTER: добавляет периодически изменяемый фильтр модуляции к эффекту задержки и изменяется со временем задержки, получая эффект задержки, изменяемый в соответствии с ударами.

TAPE: имитирует классический звук с плавной задержкой ленты.

COPY: копирует тон вашего инструмента, без каких либо изменений.

ANALOG: предоставляет вам имитацию теплых сигналов задержки, таких как ранние педали задержки BBD, при этом педаль позволяет задержать время до 6 секунд благодаря цифровым технологиям.

MODULATION: тон задержки с модуляцией, который характеризуется широким и богатым ощущением пространства, особенно при воспроизведении чистых тонов.

REVERSE: Очень интересный эффект, и он обращает замедленную фазу, чтобы создать очень психоделическое чувство.

ОСОБЕННОСТИ

- Двухканальная педаль задержки со стереофоническими входом и выходом
- 8 режимов задержки и 1 режим LOOPER
- Переключатель TAP TEMPO и выбор тактов TAP
- Переключаемый эффект PingPong
- Совмещенный регулятор TIME & BEATS
- Максимум 3,5 минуты записи

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. TYPE: 9-позиционный переключатель типа эффекта, доступно 8 режимов задержки, 1 LOOPER, без эффекта задержки в режиме лупера.

2. NORMAL/PINGPONG: переключатель функции PingPong, включает/выключает эффект PingPong.

3. TIME BEAT/LP.FX: отрегулируйте значение TIME в режиме задержки: ① Поверните ручку, чтобы получить значение TIME. ② При использовании функции TAP TEMPO отрегулируйте значение TIME в соответствии с тем, что указывает ручка. Режим LOOPER: управление глубиной эффекта воспроизведения (аналогично аналоговому эффекту TAPE)

4. LEVEL/LP.LEVEL: в режиме задержки контролирует уровень эффекта задержки, в режиме LOOPER - уровень воспроизведения.

5. Dual Output Jack: стереофонический двойной выходной разъем.

6. F. BACK/LP. TONE: в режиме задержки контролирует обратную связь, в режиме LOOPER - тон воспроизведения.

7. Красный и зеленый светодиодный индикатор: указывает на режим FAVORITE (зеленый индикатор включен) или TEMPO (красный индикатор мигает). Режим LOOPER (красный и зеленый светодиод, указывающий REC/PLAY и т. д.)

8. REC/DUB: Нажмите pedalный переключатель FAVORITE в режиме DELAY, нажмите и удерживайте pedalный переключатель FAVORITE и войдите в функцию TAP TEMPO, в режиме LOOPER он управляет записью и перезаписью петли.

9. PLAY/STOP: контролирует включение/выключение эффекта задержки в режиме задержки и управление воспроизведением, приостановкой и удалением петли в режиме LOOPER.

10. Красный и зеленый двухцветный светодиодный индикатор: показывает состояние переключателя DELAY (зеленый). Показывает статус LOOPER (желтый и включен).



11. Dual input jack: стереофонический двойной входной разъем.

12. Power jack: разъем подключения блока питания постоянного тока 9В (минус на центральном контакте)

УПРАВЛЕНИЕ

Режим задержки

- Сначала включите педаль, а затем нажмите на правый ножной переключатель, вы можете выбрать желаемый звук ЗАДЕРЖКИ с помощью переключателя TYPE.
- Регуляторы LEVEL, F.BACK, TIME регулируют эффект задержки DELAY, связанным с тумблером *Normal / PingPong; включение функции PingPong заставляет звук прыгать с левого канала на правый и обратно. (для желаемого эффекта PingPong необходимы 2 усилителя)
- Левый ножной переключатель - это функция FAVORITE (предустановка), зеленый индикатор - это статус функции FAVORITE. Когда вы находитесь в статусе FAVORITE, настроенный вами звук будет автоматически сохранен после выхода из него, и для загрузки, когда вы входите в режим в следующий раз.
- Нажмите педальный переключатель FAVORITE и удерживайте в течение 1,5 секунд, чтобы войти в функцию TAP TEMPO, остановите эту операцию на 3 секунды, педаль автоматически вернется в нормальный режим. А именно, когда педаль временно входит в функцию TAP TEMPO, левый светодиод начинает мигать в соответствии с текущей скоростью темпа.
- В режиме BYPASS нажмите и удерживайте педальный переключатель FAVORITE, чтобы включить или выключить эффект следв, после нажатия и удержания педального переключателя FAVORITE индикатор начинает мерцать, если мигает красным, это указывает на включение эффекта следа. Если мигает зеленым, это означает, что след выключен.

Режим лупера

- Когда переключатель TYPE установлен на LOOPER, правый светодиод горит желтым и переходит в состояние записи петли: в режиме EMPTY нажмите ножной переключатель REC/DUB (левый светодиод красный и мигает)
- DUB (наложение): в режимах REC, PLAY, STOP, нажмите педаль REC/DUB (светодиод слева горит красным)
- PLAY (воспроизведение): в режимах REC, PLAY, STOP нажмите ножной переключатель REC/DUB (светодиод слева горит зеленым)
- STOP (остановка): в режиме PLAY коснитесь ножного переключателя PLAY/STOP (зеленый светодиод слева мигает)
- CLEAR (удаление): в любом режиме LOOPER нажмите ножной переключатель PLAY/STOP и удерживайте его (светодиод слева быстро мигает и постепенно гаснет). (записанные звуковые дорожки не будут сохранены при переключении TYPE или выключении)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Вход L/R: | 6,35мм МОНО |
| Выход L/R: | 6,35мм МОНО |
| Входное сопротивление: | 2,2MΩ |
| Выходное сопротивление: | 100Ω |
| Потребление тока в рабочем режиме: | 220mA |
| Рабочее напряжение: | 9В пост. ток |
| Вес: | 555г |
| Габариты: | 105 * 46 * 105мм |

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| Наименование | Педаль эффектов | |
| Производитель | SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389 | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Торговая марка(маркировка) | JOYO | |
| Маркировка модели (model) | D-SEED II | EAC |
| Импортер в Российскую Федерацию: | ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru | |
| Наименование (модель) | | |
| Заводской серийный номер | | |
| Дата продажи | | |
| Подпись продавца | | |
| Штамп продавца | | |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Lutner
music company
www.LUTNER.ru