

BIRAY



Lutner

СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР

муз "ПАРБАЛАЗЕР" тпу

www.LC200-BER.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании BI RAY.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед установкой и обслуживанием убедитесь, что устройство выключено. Проверьте, чтобы пространство вокруг устройства хорошо вентилировалось
2. Устройство предназначено для эксплуатации в помещении. Не подвергайте продукт длительному воздействию влажной среды.
3. При эксплуатации и обслуживании данного устройства следует избегать контакта с водой. При необходимости использовать устройство на улице, примите меры для гидроизоляции.
4. Обслуживание и ремонт устройства должны проводить только квалифицированные специалисты.
5. Пожалуйста, не смотрите на работающее устройство в течение длительного времени, это небезопасно для здоровья ваших глаз.
6. Регулярно протирайте рабочую поверхность устройства чистой тканью.

ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ – УПРАВЛЕНИЕ



Клавиша	Значение
[MENU]	Функциональная клавиша
[UP]	Увеличить значение
[DOWN]	Уменьшить значение
[ENTER]	Клавиша подтверждения, после нажатия все настройки сохраняются

УПРАВЛЕНИЕ

№	Режим	Функция	Описание
1	d001	DMX address	Настройка адреса DMX512 (001-512)
2	P001	Jump change	Настройка скорости скачка,
3	L001	Color Fade	Затухание цвета, от медленного к быстрому
4	E001	Pulse Change	Скорость пульсации, от медленного к быстрому
5	Sound	Remote control	Режим АУДИО
6	R255	WW Dimmer	#1 Затухание теплого белого – от темного к яркому
7	G255	CW Dimmer	#1 Затухание холодного белого – от темного к яркому
8	b255	WW Dimmer	#2 Затухание теплого белого – от темного к яркому
9	W255	CW Dimmer	#2 Затухание холодного белого – от темного к яркому
10	F255	Total Strobe	Настройка скорости стробоскопа, от медленного к быстрому

РЕЖИМЫ КАНАЛОВ

Канал	Функция	Описание
CH1	Общее затемнение	От темного к светлому
CH2	Стробоскоп	Настройка скорости стробоскопа, от медленного к быстрому
CH3	Опции функции	0-50: Управление DMX 8 каналов
		51-100: Изменение скачка
		101-150: Постепенное изменение
		151-200: Изменение пульсации
		201-255: режим АУДИО
CH4	Скорость функции	От медленного к быстрому
CH5	WW Dimmer	#1 Затухание теплого белого – от темного к яркому
CH6	CW Dimmer	#1 Затухание холодного белого – от темного к яркому
CH7	WW Dimmer	#2 Затухание теплого белого – от темного к яркому
CH8	CW Dimmer	#2 Затухание холодного белого – от темного к яркому

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Параметры	Модель LC200-B
Источник света	Светодиод 2*100Вт
Цвета	Теплый белый и Белый
CRI	90%
Угол наклона	60 градусов
Срок эксплуатации	Не менее 20 000 часов
Цветовая температура	3200-5600К
Питание	Переменное 100-220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	200 Вт
Режим	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый
DMX каналов	4/8

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	LC200-B	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____