

BIRAY



Lutner

music company

www.LUTNER.ru

СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР

"ПАРБАЛАЙЗЕР"

PL012UV

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт подходит только для профессионального использования и не подходит для других целей в целях безопасности. После того, как вы получили установку, пожалуйста, проверьте упаковку, есть ли какие-либо повреждения, вызванные транспортировкой.

Если есть какие-либо повреждения, не используйте данное устройство и, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с дилером или производителем.

Данный продукт класса защиты IP20 подходит только для применения внутри помещения. Лампы должны быть сухими, избегать влаги, перегрева или пыльной окружающей среды. Не допускайте контакта дамп с водой или другой жидкостью. Используя этот продукт, обратите внимание на опасность: пожара, перегрева, удара электрическим током, ультрафиолетовое излучение, взрыва лампы, так как это может причинить серьезную или смертельную травму.

Обязательно прочтите инструкции перед установкой и использованием. Соблюдайте меры безопасности и обратите внимание на предупреждающие знаки на оборудовании. Не выбирайте пункт «заводские настройки по умолчанию», иначе все данные будут удалены и настройки будут сброшены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

| | | | |
|-------------------|---|----------------------------|---|
| Установка PL012UV | 1 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Кабель питания | 1 | | |

УСТАНОВКА

1. Удостоверьтесь, что рядом с установкой на расстоянии не менее 1,5 метра нет воспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
2. Перед установкой, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что напряжение питания соответствует характеристикам системы.
3. Проверьте вентиляцию, вентиляторы или выхлопные каналы должны быть чистыми.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРАВЛЕНИЯ

| КНОПКА | ФУНКЦИЯ |
|----------------|---|
| Красная кнопка | Включение/выключение питания |
| A1 | Изменение цвета (это меню используется совместно с кнопками Color+ или Color- |
| A2 | Скачкообразное изменение цвета |
| A3 | Затухание цвета |
| A4 | Режима АУДИО |
| A5 | Стробоскоп |
| Color+/- | Настройка цвета |
| Speed+/- | Настройка скорости |
| DMX+/- | Выбор адреса DMX |
| IP +/- | Выбор IP адреса |

МЕНЮ ДИСПЛЕЯ

| № | ДИСПЛЕЙ | ОПИСАНИЕ |
|----|---------|------------------------------------|
| 1 | D001 | Настройка адреса DMX |
| 2 | IP | Нет функции |
| 3 | A1 | Настройка цвета |
| 4 | A2 | Скачкообразное изменение цвета |
| 5 | A3 | Затухание цвета |
| 6 | A4 | Режима АУДИО |
| 7 | A5 | Стробоскоп |
| 8 | R | Затухание красного цвета (000-255) |
| 9 | G | Затухание зеленого цвета (000-255) |
| 10 | B | Затухание синего цвета (000-255) |
| 11 | W | Затухание белого цвета (000-255) |

УПРАВЛЕНИЕ DMX

| КАНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ | ФУНКЦИЯ |
|-------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 0-10 | Ручное управление |
| | 11-50 | A1 настройка цвета |
| | 51-100 | A2 скачкообразное изменение цвета |
| | 101-150 | A3 затухание цвета |
| | 151-200 | A4 режим АУДИО |
| | 201-255 | A5 Стробоскоп |
| 2 | 0-255 | Затемнение UV |
| 3 | 0-255 | Скорость (от медленного к быстрому) |
| 4 | 0-255 | Общее затемнение |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Параметры | Модель PL012UV |
| Питание | |
| Питание | Переменное 100-240В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 12Вт |
| Источник света | |
| Светодиод | 12шт*1Вт |
| Управление | |
| Режимы управления | Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый |
| Каналов DMX | 4 |

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.


Lutner
 music company
www.LUTNER.ru

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| Наименование | Установка электроосветительная не бытового назначения | |
| Производитель | BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Торговая марка(маркировка) | BI RAY | |
| Маркировка модели (model) | PL012UV | EAC |
| Импортер в Российскую Федерацию: | ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru | |
| Наименование (модель) | | |
| Заводской серийный номер | | |
| Дата продажи | | |
| Подпись продавца | | |
| Штамп продавца | | |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____