



## Тюнер клипса WST-2058B

### Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер WST-2058B. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером WST-2058B фирмы Cherub Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель WST-2058B это компактный тюнер-клипса с поворачивающимся дисплеем.

- Режимы настройки: Хроматический, Гитара, Бас, Скрипка, Укулеле (строй До), Укулеле (строй Ре).
- Автоматическое выключение питания.
- Автоматическое сохранение текущих настроек.

### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ



### УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ




Поверните тюнер WST-2058B как показано на рисунке. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.


## ОСОБЕННОСТИ WST-2058B

- Режимы настройки: Хроматический, Гитара, Бас-гитара, Скрипка, Укулеле (строй До), Укулеле (строй Ре);
- Новейшее программное обеспечение Cherub для быстрой, точной и устойчивой настройки;
- Элегантный внешний вид;
- Регулируемая клипса обеспечивает надежное крепление тюнера на различных музыкальных инструментах;
- Тюнер автоматически выключается при отсутствии сигнала более 5 минут;
- Крепление в комплекте.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WST-2058B

Кнопка 

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить тюнер. Если это первое включение, тюнер запустится в режиме Хроматический. Иначе тюнер загрузит последние сохраненные настройки.

2. Нажимайте кнопку  для выбора режима настройки: C (Хроматический), G (Гитара), B (Бас-гитара), V (Скрипка), U-C (Укулеле, строй До), U-D (Укулеле, строй Ре).

Кнопка **A4**

1. Нажмите кнопку **A4**, чтобы установить значение ноты **Ля** второй октавы (**A4**) в диапазоне 430~450 Гц.

Кнопка **b**

1. Нажмите кнопку **b**, чтобы выбрать пониженный строй: *b*, *bb* (доступно только в режимах Гитара и Бас).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: С (Хроматический), G (Гитара), В (Бас-гитара), V (Скрипка), U-C (Укулеле, строй До), U-D (Укулеле, строй Ре).
- Режим (технология) настройки: пьезодатчик
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (А<sub>0</sub>, 27,5 Гц) – До пятой октавы (С<sub>8</sub>, 4186 Гц)
- Пониженный строй: *b*, *bb*
- Ля второй октавы (А<sub>4</sub>): 430-450 Гц
- Время отклика: менее 20 мс
- Точность настройки: 1 cent
- Питание: 3V (батарея CR2032)
- Габариты: 50(Ш) x 27(Д) x 37 (В) мм
- Вес: 23 г
- Комплектация: батарея CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

### Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»  
 Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.  
 Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

**Внимание!** Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.  
 На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование	Цифровой тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	CHERUB	
Маркировка модели (model)	WST-2058B	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

С правилами пользования ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)