

HIWATT B20

MAXWATT SERIES



Комбоусилитель бас-гитары HIWATT MAXWATT B20 10
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MAXWATT
SERIES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО!

- ◆ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ◆ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ◆ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ◆ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ◆ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ◆ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ◆ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ◆ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ◆ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепсели и гнезду устройства.
- ◆ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 20 Ваттный комбоусилитель бас-гитары HIWATT B20 10 серии MAXWATT.

Серия MAXWATT предназначена для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является упрощенным эквивалентом ламповых моделей от HIWATT. Стабильное соотношение цены и качества – отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ B20 10 ---



ВХОД / INPUT:

HIGH – для подключения бас-гитары с пассивной электроникой;
LOW – для подключения бас-гитары с активной электроникой.

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости усилителя.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALIZER – четырехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания бас-гитары.

BASS – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.
MIDDLE – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.
TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.
PRESENCE – регулирует узкий диапазон частот между средними и высокими. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить частот.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ / LIMITER (Синий цвет) – Загорается, если необходимо убавить звук во избежание искажений и перегрузки.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

СЕТЬ / POWER: выключатель и индикатор питания.

ON – в этом положении комбоусилитель включен, индикатор питания светится красным.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ B20 10 ---



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTOR – гнездо подключения кабеля питания.

ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ / EXTERNAL SPEAKER – используется для подключения внешнего громкоговорителя сопротивлением 4-8 Ом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	20 Ватт
Диапазон частот:	60-6000 Hz
Импеданс входа:	
высокий	48mV/1M ohm
низкий	100mV/50Kohm
Динамик:	10" – 30 Ватт – 4 Ом
Питание:	220V
Потребляемая мощность:	40 Ватт
Габариты, мм:	380(Ш) x 400(Д) x 267(В)
Вес, кг:	9

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте.

Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	mustc company www.LUTNER.ru
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Семейство комбоусилителей бас-гитары HIWATT MAXWATT



Hurricane
10 Watt Bass Combo



B15
15 Watt Bass Combo



B20
20 Watt Bass Combo



B60
60 Watt Bass Combo



B100
100 Watt Bass Combo



B300-HD
300 Watt Bass Head
&
B115 (1x15") Cabinet
B410 (4x10") Cabinet

Visit www.hiwatt.co.uk for more details.

Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications without prior notice.