

HIWATT

G50CMR

MAXWATT  
SERIES



Гитарный комбоусилитель HIWATT MAXWATT G50CMR  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

HIWATT  
MAXWATT  
SERIES



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО**

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 50 Ваттный гитарный комбоусилитель HIWATT G50CMR серии MAXWATT.

Серия MAXWATT предназначена для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является упрощенным эквивалентом ламповых моделей от HIWATT. Стабильное соотношение цены и качества – отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.



## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ G50CMR ---



**ВХОД / INPUT** – гнездо подключения электрогитары

### РЕГУЛЯТОРЫ КАНАЛА OVERDRIVE / OVERDRIVE CHANNEL CONTROLS:

**GAIN** – регулятор уровня входного сигнала, поворот по часовой стрелке усиливает искажение звука.

**CLASSIC/MODERN SELECT** – эта кнопка позволит выбрать стиль звучания гитары. CLASSIC это традиционный британский винтажный стиль; MODERN включает пресет настройки звука, характерного для новой эры усилителей.

**BASS** – низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

**MIDDLE** – средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

**TREBLE** – высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

**VOLUME** – регулятор громкости канала.

### ВЫБОР КАНАЛА / SELECT CHANNEL:

**OVERDRIVE** – режим Overdrive, вносит искажения в звучание инструмента.

**NORMAL** – режим Clean, чистое звучание.

### РЕГУЛЯТОРЫ КАНАЛА NORMAL / NORMAL CHANNEL CONTROLS:

**VOLUME** – регулятор громкости канала.

**BASS** – низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

**MIDDLE** – средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

**TREBLE** – высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

**ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB** – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость эффекта.

**НАУШНИКИ / PHONES** – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

**СЕТЬ / POWER:** выключатель и индикатор питания.

**ON** – в этом положении комбоусилитель включен, индикатор питания светится красным.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ G50CMR ---



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTOR – гнездо подключения кабеля питания.

ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ / EXTERNAL SPEAKER – используется для подключения внешнего громкоговорителя сопротивлением 4 - 8 Ом.

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД / LINE OUT – используется для подключения к внешнему усилителю, микшерскому пульту, записывающему устройству и т.д.

ПЕДАЛЬ / FOOTSWITCH – гнездо для подключения двойной педали выбора канала и включения эффекта "Эхо".



## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Выходная мощность:     | 50 Ватт                  |
| Диапазон частот:       | 50Hz - 40kHz             |
| Импеданс входа:        |                          |
| высокий                | 1M ohm                   |
| Динамик:               | 12" – 100 Ватт – 4 Ом    |
| Питание:               | 220V                     |
| Потребляемая мощность: | 110 Ватт                 |
| Габариты, мм:          | 695(Ш) x 355(Д) x 610(В) |
| Вес, кг:               | 16,60                    |

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Наименование (модель)    |  |
| Заводской серийный номер |  |
| Дата продажи             |  |
| Подпись продавца         |  |
| Штамп продавца           |  |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_


## Семейство гитарных комбоусилителей HIWATT MAXWATT



**Spitfire**  
10 Watt Guitar Combo



**G20**  
20 Watt Guitar Combo



**G20-AFX**  
20 Watt Guitar Combo with Effects



**G50**  
50 Watt Guitar Combo



**G100**  
100 Watt Guitar Combo



**G200-HD**  
200 Watt Guitar Head  
&  
M412 (4x12") Cabinet

Visit [www.hiwatt.co.uk](http://www.hiwatt.co.uk) for more details.

*Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications without prior notice.*