

HIWATT

M412

MAXWATT
SERIES



Гитарный кабинет HIWATT MAXWATT M412
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HIWATT
MAXWATT
SERIES



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 400 Ваттный гитарный кабинет HIWATT M412 серии MAXWATT.

Серия MAXWATT предназначена для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является упрощенным эквивалентом ламповых моделей от HIWATT. Стабильное соотношение цены и качества – отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ M412 ---



4 OHM INPUT / 8 OHM RIGHT – гнездо подключения гитарного усилителя:
в режиме МОНО – входное сопротивление 4 Ом;
в режиме СТЕРЕО – правый канал, входное сопротивление 8 Ом.

16 OHM INPUT / 8 OHM LEFT – гнездо подключения гитарного усилителя:
в режиме МОНО – входное сопротивление 16 Ом;
в режиме СТЕРЕО – левый канал, входное сопротивление 8 Ом.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТЕРЕО/МОНО) / STEREO/MONO SWITCH – переключатель режима работы кабинета:

СТЕРЕО – используются оба входа, выходная мощность кабинета 200 Ватт на канал;

МОНО – используется один вход, выходная мощность кабинета 400 Ватт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не переключайте кабинет в режим МОНО при подключении стереокабеля! Это может привести к поломке кабинета!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Выходная мощность: | 400 Ватт |
| Динамик: | 4 x 12" – 120 Ватт |
| Габариты, мм: | 776(Ш) x 350(Д) x 856(В) |
| Вес, кг: | 45,7 |

Аксессуары: колесики для транспортировки, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики


Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

| | |
|--------------------------|--|
| Наименование (модель) | |
| Заводской серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Подпись продавца | |
| Штамп продавца | |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____



Visit www.hiwatt.info for more details.

Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications with out prior notice.