


HIWATT
~~MAXWATT~~
SERIES

Spitfire



Гитарный комбоусилитель HIWATT MAXWATT SPITFIRE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MAXWATT
SERIES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО!

- ◆ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ◆ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ◆ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ◆ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ◆ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ◆ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ◆ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ◆ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ◆ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепсели и гнезду устройства.
- ◆ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 8 Ваттный гитарный комбоусилитель HIWATT SPITFIRE серии MAXWATT.

Серия MAXWATT предназначена для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является упрощенным эквивалентом ламповых моделей от HIWATT. Стабильное соотношение цены и качества – отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ SPITFIRE ---



ВХОД / INPUT – гнездо подключения электрогитары

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости усилителя.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА (OVERDRIVE/CLEAN) / SELECTOR SWITCH (OVERDRIVE/CLEAN) – переключатель режима звучания.

OVERDRIVE – режим Overdrive, вносит искажения в звучание инструмента.
CLEAN – режим Clean, чистое звучание.

BASS – низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.
TREBLE – высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

НАУШНИКИ / PHONES -- гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

СЕТЬ / POWER: выключатель и индикатор питания.

ON – в этом положении комбоусилитель включен, индикатор питания светится красным.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ SPITFIRE ---



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTOR – гнездо подключения кабеля питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Выходная мощность: | 8 Ватт |
| Диапазон частот: | 40 Hz - 11 kHz |
| Импеданс входа: | |
| высокий | 250K ohm |
| низкий | 20K ohm |
| Динамик: | 5" – 12 Ватт – 4 Ом |
| Питание: | 220V |
| Потребляемая мощность: | 12 Ватт |
| Габариты, мм: | 160(Ш) x 240(Д) x 325(В) |
| Вес, кг: | 2,4 |

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте.

Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

| | |
|--------------------------|--|
| Наименование (модель) | must company www.LUTNER.ru |
| Заводской серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Подпись продавца | |
| Штамп продавца | |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____


Семейство гитарных комбоусилителей HIWATT MAXWATT



Spitfire
10 Watt Guitar Combo



G20
20 Watt Guitar Combo



G20-AFX
20 Watt Guitar Combo with Effects



G50
50 Watt Guitar Combo



G100
100 Watt Guitar Combo



G200-HD
200 Watt Guitar Head
&
M412 (4x12") Cabinet

Visit www.hiwatt.co.uk for more details.

Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications without prior notice.