

HIWATT

T20-HD



Гитарный усилитель HIWATT TUBE T20-HD
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HIWATT



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 20 Ваттный гитарный усилитель HIWATT T20-HD серии TUBE.

Компания HIWATT представляет свою ламповых усилителей TUBE. Полный спектр компактных усилителей предлагает типичный британский звук их легендарных братьев, несмотря на свои небольшие размеры и по более доступной цене. Стабильное соотношение цены и качества – отличительная черта музыкального оборудования HIWATT.

HIWATT TUBE T20 идеально подходит для игры дома, на небольших площадках, в клубах (к сожалению, тоже не больших), и особенно для записи фонограмм.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ T20-HD ---



ВХОД / INPUT – гнездо подключения электрогитары

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ / SELECT – переключатель канала звучания.

NORMAL – чистое звучание.

OVERDRIVE – вносит искажения в звучание инструмента.

УСИЛЕНИЕ NORMAL / NORMAL GAIN – регулятор уровня входного сигнала канала NORMAL.

УСИЛЕНИЕ OVERDRIVE / OVERDRIVE GAIN – регулятор уровня входного сигнала канала OVERDRIVE.

BASS – низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

MIDDLE – средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

TREBLE – высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость эффекта.

ГРОМКОСТЬ / MASTER VOLUME – регулятор громкости усилителя.

ON – индикатор питания, светится красным если комбоусилитель включен.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ / STANBY – рекомендуется переводить усилитель в спящий режим при длительных паузах.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

music company
www.LUTNER.ru

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ T20-HD ---



ПЕДАЛЬ CHANNEL/REVERB / FOOTSWITCH CHANNEL/REVERB – используется для подключения педали, которая позволит включать и выключать эффект "Эхо" с помощью ноги.

ОТПРАВКА/ВОЗВРАТ / SEND/RETURN – используется для подключения внешних эффектов.
SEND – выход на эффект-процессор;
RETURN – возврат сигнала от эффект-процессора.

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД / LINE OUT – используется для подключения к внешнему усилителю, микшерскому пульта, записывающему устройству и т.д.

ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ / EXTERNAL SPEAKER – используется для подключения внешнего громкоговорителя сопротивлением 8 Ом.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ / PENTODE/TRIODE – ограничение мощности усилителя
FULL POWER – полная мощность;
HALF POWER – в "пол-силы", рекомендуется для небольших помещений.

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ / POWER CONNECTOR – гнездо подключения кабеля питания.

www.LUTNER.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	18 Ватт
Питание:	220V
Потребляемая мощность:	80 Ватт
Габариты, мм:	515(Ш) x 245(Д) x 240(В)
Вес, кг:	13,0

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____



Visit www.hiwatt.info for more details.

Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications with out prior notice.