

Мелодики (кларины)  
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Мелодики не подлежат обязательной сертификации!

Общие сведения

Мелодика – это музыкальный инструмент, предназначенный для сольного, оркестрового исполнения музыкальных произведений, а также для учебных целей.

Мелодика HONNER - духовой инструмент, на котором легко научиться играть в любом возрасте. Она подойдет как для сольной, так и для оркестровой игры. Кроме того, мелодика крайне полезна для музыкального образования, как вводный инструмент для всех клавишных, так и для всех духовых инструментов.

Присоединение мундштука:



Как держать инструмент:  
Положение левой руки



Положение правой руки



#### АРТИКУЛЯЦИЯ МЕЛОДИКИ

- **Легато** (мягко, слитные ноты): мягко вдувать воздух в мелодику от диафрагмы
- **Портато** (неразборчивые тона): дыхание с легкой пульсацией «чиханием», свист от твердого нёба
- **Стакато** (Короткие, точные ноты): Язык от переднего нёба для мягких тонов и от зубов для острых, коротких тонов

#### УХОД ЗА МЕЛОДИКОЙ

- Предохраняйте мелодику от пыли и грязи
- Холодая температура ослабляет язычки – храните мелодику при комнатной температуре.

- Периодически, во время игры и после, открывайте клапан сброса влаги нажатием кнопки на нижней части мелодики и продувайте инструмент не нажимая клавиши. Это поможет избавиться от накопившегося конденсата.
- На музыкальный инструмент отрицательно воздействуют как чрезмерная влажность, так и повышенная сухость воздуха, сквозняки, вызывающие разбухание или усыхание деталей инструмента, коррозию металлических деталей.
- Для хранения мелодики необходимо придерживаться следующих правил:
  - хранить инструмент (желательно в чехле или футляре) в помещении с температурой от +10° до +25° и влажностью воздуха 50%-60%;
  - хранить инструмент на расстоянии не меньше 1,5м от окон, дверей и обогревающих приборов;
  - оберегать инструмент от попадания прямых солнечных лучей, сквозняков и огня;
  - в зимний период, когда инструмент попадает из холода в тепло, прежде чем играть, надо выдержать его в чехле не менее 1 часа. Мелодика может покрыться влагой, в этом случае необходимо дать инструменту просохнуть и протереть сухой мягкой тканью;

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мелодика отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». Гарантийный срок – 2 месяца со дня продажи её магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы о гарантийности случая поломки или повреждения; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения. Гарантия не распространяется язычки мелодики. Проверяйте правильность работы мелодики перед покупкой. Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Производитель (марка) и модель мелодики:	
Поставщик:	ООО «Лютнер СПб» 191124, г. Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44
Продавец, подпись продавца	
Дата продажи	
Штамп продавца	
С правилами эксплуатации ознакомлен (а): _____	
	(подпись покупателя)