

LAudio



ГЕНЕРАТОР ДЫМА

**Модели WS-SM1200W,
WS-SM2000W WS-SM3000W**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Спасибо за то, что вы приобрели генератор дыма производства LAudio. Поздравляем вас с этим выбором!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Во время покупки убедитесь, что продукт имеет хороший внешний вид и неповрежденную упаковку. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования из-за несоблюдения правил эксплуатации и техники безопасности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя для будущих консультаций. Если вы продаете устройство другому пользователю, убедитесь, что он также получил эту инструкцию.

- Перед использованием устройства, распакуйте и тщательно проверьте, нет ли повреждений, полученных при транспортировке.
- Перед началом работы убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к питанию устройства.
- Во избежание поражения электрическим током важно заземлить желтый/зеленый проводник на землю.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Используйте только в сухом месте.
- Устройство должно быть установлено в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 50 см от стен и других поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Отключите основное питание перед заменой или обслуживанием устройства.

- Убедитесь, что рядом с устройством нет легковоспламеняющихся материалов, так как это может привести к пожару.
- Используйте защитный трос, чтобы починить это устройство. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** переносить и поднимать устройство за шланг или крышку, всегда берите генератор за основание.


- Максимальная температура окружающей среды 40°C. НЕ эксплуатируйте генератор там, где температура выше. Температура поверхности данного блока может достигать 85°C. НЕ прикасайтесь к корпусу голыми руками во время его работы. Выключите питание и подождите около 15 минут, чтобы устройство охладилось перед заменой или обслуживанием.

- В случае серьезных проблем с эксплуатацией немедленно прекратите использование устройства. Никогда не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом, может привести к повреждению или неисправности. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим авторизованным центром технической помощи. Всегда используйте запчасти одного типа.

- НЕ прикасайтесь к проводам во время работы, так как высокое напряжение может привести к поражению электрическим током.

УПРАВЛЕНИЕ

Пульт дистанционного управления



ЖК дисплей



КАНАЛЫ DMX

CH1: Скорость помпы (Дым 0-100%).

CH2: Скорость вращения вентилятора (0-100%).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

- Пожалуйста, регулярно чистите сопло генератора от остатков дымной жидкости, во избежание повреждения деталей.
- Не допускайте загрязнения генератора дыма. Не забывайте завинтить крышку бачка после добавления жидкости.
- Примерно через 40 часов непрерывной работы, пожалуйста, используйте раствор 80% дистиллированной воды и 20% уксуса, чтобы очистить огнеупорную трубу.
- Разберите распылительную горловину и используйте уксус для очистки.
- После охлаждения генератора снова заправьте распылительную горловину и добавьте жидкость для тумана для следующего использования.

Важно:

- Для получения тумана используйте только дистиллированную или чистую воду.
- Следите за уровнем воды и дымной жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WS-SM1200W	WS-SM2000W	WS-SM3000W
Напряжение:	АС 110-240В 50/60Гц		
Мощность:	1200Вт	2000Вт	3000Вт
Дисплей:	ЖК-дисплей		
Управление:	Пульт управления, DMX512		
Каналов DMX:	2		
Разъем DMX:	3/5 pin XLR		
Время нагрева:	3 мин	4 мин	5 мин
Выход дыма:	100м ³ /мин	340м ³ /мин	570м ³ /мин
Объем бачка для воды:	3,0 литра	10,0 литров	15,0 литров
Объем бачка для масла:	0,8 литра	1,2 литра	2,0 литра
Зона покрытия:	50-80 метров	100-150 метров	150-200 метров
Вес, нетто:	15,0кг	35,0кг	50,0кг
Размеры установки:	450/250/220 (мм)	590/360/520 (мм)	740/540/530 (мм)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерами по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.


Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Генератор дыма	
Заводской серийный номер		
Производитель	Wanshi Sound & Lighting Co.,Ltd Add: Room 12A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	LAudio	
Маркировка модели	WS-SM1200W WS-SM2000W WS-SM3000W	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> (подпись покупателя)		