




Руководство пользователя
Гитарный усилитель S25RG

Lutner®
WWW.LUTNER.RU

Руководство по операциям



Гитарный усилитель S25RG

Функции управления

INPUT (Вход): используется для подключения музыкального инструмента.

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (DRIVE): регулировка окончательного уровня / громкости канала.

GAIN (Уровень): при работе в режиме DRIVE – регулировка количества искажения. Чем больше выкручен регулятор, тем больше искажение.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА: выбор режима между ch-1 (режим DRIVE) и ch-2 (режим CLEAN).

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (CLEAN): регулировка громкости.

HIGH: регулировка высоких частот.


MIDDLE: регулировка активных средних частот (повышение или обрезка).

LOW: регулировка количества распространения басов.

REVERB: добавление эха к сигналу.

PHONES (Гнездо для подключения наушников): используется для подключения стереонаушников. При подключении динамик усилителя автоматически выключается.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ: питание вкл / выкл.



FOOT S/W JACK: гнездо для подсоединения ножной кнопки для выбора каналов.

SEND: используется для подключения внешних устройств для создания эффектов (в гнездо входа). Может также использоваться как гнездо предварительного выхода.

RETURN: используется для подключения внешних устройств для создания эффектов (в гнездо выхода).

Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к нашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.

Техническое описание

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 Ватт (RMS)

ДИНАМИК: 8 дюймов, 8 Ом

РАЗМЕРЫ: 346 x 355 x 205 мм

ПИТАНИЕ: смотрите на задней стороне устройства

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 28 Ватт

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока.

Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт. Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.