




Руководство пользователя  
Гитарный усилитель S25G

Lutner  
music company  
[www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)

**Lutner<sup>®</sup>**  
**WWW.LUTNER.RU**

# Руководство по операциям



## Гитарный усилитель S25G

### Функции управления

**INPUT (Вход):** используется для подключения музыкального инструмента.

**РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (DRIVE):** регулировка окончательного уровня / громкости канала.

**GAIN (Уровень):** при работе в режиме DRIVE – регулировка количества искажения. Чем больше выкручен регулятор, тем больше искажение.

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА:** выбор режима между ch-1 (режим DRIVE) и ch-2 (режим CLEAN).

**РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (CLEAN):** регулировка громкости.

**HIGH:** регулировка высоких частот.

**MIDDLE:** регулировка активных средних частот (повышение или обрезка).

**LOW:** регулировка количества распространения басов.

**PHONES (Гнездо для подключения наушников):** используется для подключения стереонаушников. При подключении динамик усилителя автоматически выключается.

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ:** питание вкл / выкл.



**FOOT S/W JACK:** гнездо для подсоединения ножной кнопки для выбора каналов.

**SEND:** используется для подключения внешних устройств для создания

### Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.

Официальный дистрибьютор фирмы "LEEM" – ООО «ЛЮТНЕР» [www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)

эффектов (в гнездо входа). Может также использоваться как гнездо предварительного выхода.

RETURN: используется для подключения внешних устройств для создания эффектов (в гнездо выхода).

### Техническое описание

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 Ватт (RMS)

ДИНАМИК: 8 дюймов, 8 Ом

РАЗМЕРЫ: 346 x 355 x 205 мм

ПИТАНИЕ: смотрите на задней стороне устройства

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 28 Ватт



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином

### Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.

Официальный дистрибьютор фирмы "LEEM" – ООО «ЛЮТНЕР» [www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)

при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока.

Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

### Примечание

Если усилитель работает неправильно, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному поставщику. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель усилителя, когда он подключен к источнику питания.