

musedo) *Clip Tuner*

MUSEDO Тюнер-клипса Т-40

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер Т-40. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером Т-40 фирмы MUSEDO Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель Т-40 это тюнер-клипса. Благодаря компактному дизайну его удобно носить с собой. Поворачивающийся дисплей в разные стороны под различными углами гарантирует, чтобы Вы смогли легко прочитать показания дисплея во время настройки инструмента.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Передняя панель

ЖКД

Питание / режим


Бемоль (пониженный строй)

Калибровка

Задняя панель

Шарнир

Крышка отсека элемента питания



• LCD Interface


ЖКД Дисплей

Индикатор точности настройки

Калибровка Ля второй октавы (A4)


Нота

Режим



Нота	Хроматический	C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B
	Гитара	6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
	Бас гитара	LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC
Номер струны	Гитара	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Бас гитара	H, 1, 2, 3, 4, L
ЖКД	Зеленый	Струна настроена
	Оранжевый	Ниже, выше
Входной сигнал	С клипсы	
Диапазон и шаг	-50 ~ 0 ~ +50, шаг шкалы 5 единиц	

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ



На дисплее предусмотрен индикатор заряда батареи, показывающий относительный уровень заряда. Когда иконка элемента питания опустеет, дисплей потускнеет. В таком случае замените батарею как можно быстрее. Проверните крышку отсека элемента питания до открывания. Извлеките элемент питания, вставьте новый и закройте крышку отсека элемента питания. Соблюдайте полярность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЮНЕРА

1. Нажмите кнопку POWER/MODE чтобы включить T-40. При каждом включении тюнера все показатели дисплея будут высвечиваться в течение 1 секунды. При включении T-40 перейдет в режим последнего использования. Режим тюнера «по умолчанию» - хроматический.
2. Нажмите кнопку PITCH для калибровки Ля второй октавы (A4) в диапазоне от 430 до 450 герц (шаг - 1 Гц).
3. Кратковременное нажатие кнопки POWER/MODE переключает режимы: Хроматический/C, гитара/G, бас гитара/B, скрипка/V, укулеле (гавайская гитара) в Pe/U.
4. Нажмите кнопку FLAT для понижения строя: выкл, полтона/b, тон/bb (доступно только в режиме гитары и бас гитары).
5. Извлеките звук одной струны на вашем инструменте. На дисплее T-40 высветится название ноты и номер струны, ближайшей к извлеченному звуку. Настройте инструмент так, чтобы на дисплее T-40 высветились нужные номер струны и нота.

6. Извлеките звук другой струны на вашем инструменте. Если дисплей оранжевого цвета и горизонтальные линии «движутся вверх» - строй струны выше, чем нота, указанная на дисплее; если горизонтальные линии «движутся вниз» - строй струны ниже, чем нота, указанная на дисплее. Настройте струну таким образом, чтобы на дисплее высветился зеленый цвет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: Хроматический/C, гитара/G, бас гитара/B, скрипка/V, укулеле (гавайская гитара) в До(C) и Ре(D)/U.
- Режим (технология) настройки: пьезодатчик
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C₅, 4186 Гц)
- Калибровка: от 430 до 450 Гц (шаг - 1 Гц)
- Понижение строя: полтона/бемоль/b, тон/двойной бемоль/bb
- Точность настройки: 1 cent
- Время отклика: 20мс
- Питание: 3V (литиевый элемент питания CR2032)
- Потребление энергии: режим тюнера - <15 mA (жизнь батареи более 20 часов); В выключенном состоянии - <1 uA
- Габариты: 65(Ш) x 63(Д) x 12 (В) мм
- Вес: 30 г
- Компоновка: литиевый элемент питания CR2032 (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на

потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование	Цифровой тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MUSED0	
Маркировка модели	T-40	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)