



Мини-педаль эффектов NOD-3 MORNING STAR

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели педаль эффектов NOD-3 MORNING STAR. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

NOD-3 MORNING STAR – процессор эффекта овердрайв, который дает каждому гитаристу теплоту и прозрачность звука. Это приходит благодаря дополнительной схеме, которую мы назвали Shine! Удерживайте ножной переключатель, чтобы активировать схему Shine, которая увеличивает уровень высоких частот, чтобы получить новый горизонт яркости тона. Вы также получаете 2 варианта байпаса: True Bypass и Buffer Bypass для вашей цепи сигналов.

- Теплый овердрайв с переключаемой схемой "Shine" (удерживайте педаль в течение 1,5 секунд для активации).
- 2 режима "Bypass".
- Регуляторы Drive, Level and Tone.
- USB-вход для обновления программного обеспечения.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


ВИД СЗАДИ



Разъем POWER IN

NOD-3 MORNING STAR можно подключить к электросети через адаптер постоянного тока 9V/300mA (минус на центральном контакте).

ВИД СВЕРХУ



SHINE индикатор

Индикатор Shine!

DRIVE регулятор

Регулятор настройки овердрайва.

LEVEL регулятор

Регулятор уровня сигнала.

TONE регулятор

Добавьте высоких частот и убавьте низкие, вращая регулятор по часовой стрелке.

OUTPUT

Гнездо для подключения к входу гитарного усилителя.

BYPASS индикатор

Индикатор режима байпас.

INPUT

Гнездо для подключения электрогитары.

ON / OFF переключатель

Этот ножной переключатель используется для включения/выключения эффекта.
Также активирует режим Shine!

КЛАССИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ

Взгляните на эти параметры динамических параметров для быстрой установки, которые можно бесконечно настраивать, чтобы найти идеальный тон. (Ваша гитара является основным источником сигнала, поэтому параметры могут звучать по-разному на разных гитарах и датчиках.)

A Mellow Country
Мягкий, слегка грязноватый звук для ритмичной игры



Drive - 4 Level - 4 ~ 9
Tone - 5 Shine - OFF

Born to be Wild
Природный яркий теплый овердрайв



Drive - 8 Level - 8
Tone - 6 Shine - OFF

Banjo Rollin' over Guitar
Звук с низким драйвом



Drive - 3 Level - 6
Tone - 6 Shine - ON

Hit-the-Road Hack
Блестящие и богатые гармоника



Drive - 8 Level - 7
Tone - 3 Shine - ON

Shocking Blue Venus
Современный рок с налетом старины



Drive - 7 Level - 6
Tone - 5 Shine - ON

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры: длина 94мм, ширина 51мм, высота 53мм
- Вес: 174г.

Аксессуары: Инструкция.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование (модель)	Педаль эффектов	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	NUX	
Маркировка модели	NOD-3 MORNING STAR	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
<hr/> <p style="text-align: center;">(подпись покупателя)</p>		