

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МИКРОФОН
UR33**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ◆ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ◆ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ◆ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ◆ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ◆ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ◆ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ◆ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ◆ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ◆ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселью и гнезду устройства.
- ◆ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

◆

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали профессиональный микрофон UR33 от Alctron. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.


▲ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- * Не храните микрофон под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или в жарком, влажном или пыльном месте. Не позволяйте микрофону намокать;
- * Не устанавливайте микрофон рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло;
- * Не подвергайте микрофон сильным ударам;
- * Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать микрофон;
- * Чистить только сухой тканью;
- * При длительном использовании этого изделия микрофон может обесцветиться из-за ультрафиолетового излучения (особенно прямого солнечного света) или износа.

ОПИСАНИЕ


UR33 - это кардиоидный USB-микрофон, поддерживающий технологию записи 24бит/96кГц. Микрофон оснащен встроенным усилителем для наушников с разъемом TRS 3,5мм. Подключите наушники к микрофону и включите программное обеспечение для мониторинга с практически нулевой задержкой. Используя регуляторы на корпусе, вы можете быстро настроить уровень усиления микрофона и громкость наушников для оптимальной записи и мониторинга. Микрофон поставляется с настольной U-образной подставкой, которая позволит регулировать угол наклона микрофона.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. MUTE: кнопка отключения микрофона.
2. MIC GAIN: регулятор чувствительности микрофона.
3. MIC/USB: используется для "микширования" сигнала микрофона и звука из программы записи звука на вашем компьютере/устройстве. Поворачивая ручку против часовой стрелки, вы услышите больше микрофонного сигнала и меньше сигнала, поступающего от программного обеспечения компьютера/устройства. Если повернуть ручку по часовой стрелке, вы услышите больше сигнала компьютера/устройства и меньше сигнала микрофона. (Мы рекомендуем всегда держать ручку в центральном положении. Это позволяет достичь идеального баланса между сигналами.)
4. VOLUME: регулирует громкость наушников.
5. Стандартный разъем 3,5 мм для стереонаушников.
6. Разъем Mini USB.

УСТАНОВКА








Установите микрофон в держатель, закрепите держатель микрофона на стойке.

Ослабьте регулятор угла наклона, поверните микрофон в удобное положение, затем заблокируйте регулятор угла наклона.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В WINDOWS10

1. Подключите кабель USB к USB-порту на вашем компьютере. Загорится фиолетовый светодиодный индикатор микрофона, указывая на то, что микрофон получает питание. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В MAC OS

1. Подключите кабель USB к USB-порту на вашем компьютере. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.



2. Чтобы установить AlctronUR33-USB в качестве аудиовхода, сперва откройте вкладку "Системные настройки".

3. Затем кликните вкладку "Звук", чтобы открыть панель звука.


Перейдите на вкладку "Вход" и выберите AlctronUR33-USB в качестве устройства ввода звука.

5. Теперь на вашем Mac по умолчанию микрофоном для записи установлен Alctron UR33-USB с программой записи по вашему выбору.


НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ

В качестве примера возьмем программное обеспечение для записи Audacity, метод настройки других подобных программ аналогичен:

1. После загрузки и установки, нажмите на Audacity, выберите меню "Правка" - "Настройки".




2. Во всплывающем окне выберите опцию, как показано, также можете выбирать стерео или моно.



3. Нажмите красную иконку для начала записи.

Красная иконка



4. При начале записи источник звука должен быть направлен в сторону микрофона, на которой напечатано «Alctron».



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Микрофон	
Тип микрофона:	Электретный
Диаграмма направленности:	Кардиоида
Капсула:	16mm диафрагма
Частотный диапазон:	30Hz-20kHz
Чувствительность:	-32dB
Частота сэмплирования:	96kHz
Битрейт:	24bit
Разъем:	USB
Выход наушников	
Частотный диапазон:	20Hz-20kHz
Частота сэмплирования:	48kHz
Битрейт:	16bit

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Профессиональный микрофон	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (<i>model</i>)	UR33	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____